


Betriebsanleitung

Seilsäge WCH14P / WCE14P

Index 001



Wir gratulieren!

Sie haben sich für ein bewährtes TYROLIT Hydrostress Gerät und damit für einen technologisch führenden Standard entschieden. Nur Original TYROLIT Hydrostress Ersatzteile gewährleisten Qualität und Austauschbarkeit. Werden die Wartungsarbeiten vernachlässigt oder unsachgemäss ausgeführt, können wir unsere Garantieverpflichtung nicht erfüllen. Sämtliche Reparaturen dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Um Ihre TYROLIT Hydrostress Geräte in einwandfreiem Zustand zu halten, steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen ein problemloses und störungsfreies Arbeiten.

TYROLIT Hydrostress

Copyright © TYROLIT Hydrostress

TYROLIT Hydrostress AG
Witzbergstrasse 18
CH-8330 Pfäffikon
Switzerland
Telefon 0041 (0) 44 952 18 18
Telefax 0041 (0) 44 952 18 00

1 Sicherheit



Diese Anleitung ist nur ein Bestandteil der produktebegleitenden Dokumentation der Seilsäge. Diese Anleitung wird zusammen mit dem «Sicherheitshandbuch / Systembeschreibung Seilsägen» vervollständigt.



GEFAHR

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise im «Sicherheitshandbuch / Systemhandbuch» drohen Tod oder schwere Verletzungen.

- ▶ Sicherstellen, dass das «Sicherheitshandbuch / Systembeschreibung Seilsägen» vollständig gelesen und verstanden worden ist.



GEFAHR

Schnittverletzung durch Diamantseil!

- ▶ Bei Arbeiten an der Seilsäge, insbesondere am Diamantseil, Schutzhandschuhe tragen.
- ▶ Seilsäge nur mit Schutz bedienen.



GEFAHR

Schwere Verletzung oder Sachschaden durch unkontrollierte Bewegungen der Seilsäge!


- ▶ Nicht bei laufender Seilsäge Schläuche oder Kabel an- oder abkuppeln.

2 Beschreibung

2.1 Seilsägesystem

Die Funktionen der Seilsägesysteme werden im «Sicherheitshandbuch / Systembeschreibung Seilsägen» beschrieben.


2.2 Seilsäge



- | | | | |
|---|---------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Diamantseilschutz | 10 | Speicherrolleneinheit |
| 2 | Diamantseil | 11 | Antriebsmotor ⇨ elektrisch |
| 3 | Antriebsrolleneinheit | 12 | Vorschubmotor ⇨ elektrisch |
| 4 | Dämpfungselement | 13 | Antriebsmotor ⇨ hydraulisch |
| 5 | Umlenkrolleneinheit | 14 | Vorschubmotor ⇨ hydraulisch |
| 6 | Schwenkrolle Schlaffseite | | |
| 7 | Schwenkrolle Zugseite | | |
| 8 | Kernbohrständer | | |
| 9 | Support | | |


3 Montage / Demontage

3.1 Montageübersicht




- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Speicherrolleneinheit | 11 Wasserverteilstück |
| 2 Schienenverlängerung | 12 Anbauklammer |
| 3 Stützstangeneinheit | 13 Vorschubmotor ⇔ hydraulisch |
| 4 Kernbohrständer | 14 Vorschubmotor ⇔ elektrisch |
| 5 Stahlbürste | 15 Halter Antriebsrolleneinheit |
| 6 Wasserlanze | 16 Antriebsrolleneinheit ⇔ elektrisch |
| 7 Schnittlehre | 17 Antriebsrolleneinheit ⇔ hydraulisch |
| 8 Wasserschlauch | 18 Antriebsmotor hydraulisch |
| 9 Umlenkrolleneinheit | 19 Antriebsmotor elektrisch |
| 10 Diamantseilschutz | |

3.2 Deckel demontieren



3.3 Speicherrolleneinheit und Schienenverlängerung montieren



3.4 Stützstange austauschen




Tauschen Sie die Stützstangen gegen die Stützstangeneinheit (siehe Montageübersicht 3.1) aus. Die Stützstangeneinheit kann auch für Kernbohrungen am Borständer montiert bleiben.


3.5 Anbauklammer montieren




Montieren Sie die Anbauklammer am Ende der Führungsschiene.



3.6 Antriebsrolleneinheit montieren



3.7 Umlenkrolleneinheit montieren




3.8 Antriebs- und Vorschubmotor montieren




Seilsäge WCE14P ⇨ Elektrische Ausführung
Seilsäge WCH14P ⇨ Hydraulische Ausführung

Motorenanbau WSE14P

Vorschubmotor elektrisch




Hauptmotor elektrisch




Motorenanbau WSH14P

Vorschubmotor hydraulisch



Hauptmotor hydraulisch



3.9 Diamantseil einziehen





Das TYROLIT Diamantseil kann offen oder geschlossen in die Seilsäge eingelegt werden. Angaben zur Speicherkapazität finden Sie in den technischen Daten.

3.10 Einfache Diamantseilsperrung



Bevor das Diamantseil eingezogen wird, muss die Austrittsrolle auf der Zugseite in Stellung 1 gebracht werden.





Z Zugseite
S Schlaffseite

3.11 Erweiterung Diamantseilspeicher



Bevor der erweiterte Diamantseilspeicher genutzt werden kann, muss die Austrittsrolle in Stellung 2 gebracht werden.




3.12 Diamantseilschutz montieren



GEFAHR

Tod oder schwere Verletzung durch Peitschenschlag oder wegfliegende Diamantseilelemente.

- ▶ Arbeiten Sie immer mit montiertem Diamantseilschutz.
- ▶ Halten Sie die definierten Sicherheitsabstände und Arbeitsbereiche zwingend ein.



3.13 Seilsäge WCE14P / WCH14P platzieren und befestigen




Hilfsmittel Schnittlehre

Die Schnittlehre ist ein einfaches Hilfsmittel zur Ausrichtung und Platzierung der Seilsäge.

- ▶ Schnittlehre an die Anbauklammer montieren.
- ▶ Seilsäge auf Schnitt ausrichten und Dübelfeld markieren.

Folgende Informationen können der Schnittlehre entnommen werden:



- 1 Schnittlinie
- 2 Dübelfeld
- 3 Aussenkante Diamantseilschutz

3.14 Wasser anschliessen




Wasseranschluss WCE14P

Das Kühlwasser des Sägesystems fließt von der Steuerung über den Antriebsmotor zur Wasserverteilung an der Umlenkrolleneinheit.

Wasseranschluss WCH14P


Das Kühlwasser des Sägesystems fließt vom Antriebsaggregat direkt zur Wasserverteilung an der Umlenkrolleneinheit.

Wasseranschluss mit Verteilerstück



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Wassereintritt | 3 Wasseraustritt Schwenkrolle |
| 2 Wasseraustritt Umlenkrolleneinheit | 4 Wasseraustritt Wasserlanzen |

Wasserverteilung ohne Verteilerstück



- 1 Wasserhahn Umlenkrolleneinheit
- 2 Wasserhahn Schwenkrolle


3.15 Seilsäge an Energiequelle anschliessen



Seilsäge WCE14P

Die Seilsäge WCE14P wird mit einer Steuerung zum Seilsägesystem ergänzt. Angaben zum richtigen Anschliessen und zur Bedienung finden Sie in der Betriebsanleitung der Steuerung.


Beispiel: Steuerung



Seilsäge WCH14P

Die Seilsäge WCH14P wird mit einem TYROLIT Antriebsaggregat zum Seilsägesystem ergänzt. Angaben zum richtigen Anschliessen und zur Bedienung finden Sie in der Betriebsanleitung des Antriebsaggregates.

Beispiel: Antriebsaggregat (20-25 kW)




4 Anwendung

4.1 Richtige Schnittrichtung



Zug- und Schlawfseite

Der Sägeschnitt soll mit der Zugseite (Z) des Diamantseils ausgeführt werden, da die Schnittbedingungen auf diese Weise am Besten sind.




4.2 Fertigschneiden



Beim Fertigschneiden muss die Schwenkrolle auf der Zugseite nach innen geschwenkt werden.


Gegen Ende eines Schnittes sollte mit reduzierter Vorschubkraft gefahren werden. Diese Maßnahme ermöglicht beim Diamantseil-Austritt ein perfektes Einfangen des Diamantseils durch die Schwenkrollen.




5 Wartung- und Instandhaltung

Wartungs- und Instandhaltungstabelle		Vor jeder Inbetriebnahme	Nach Arbeitsende	Wöchentlich	Jährlich	Bei Störungen	Bei Beschädigungen
Seilsäge WCE14P / WCH14P	▶ Lose Schrauben und Muttern nachziehen			X		X	X
Führungssupport	▶ Verschleiss und Einstellung der Führungselemente kontrollieren	X	X			X	X
	▶ Schmieren			X		X	X
Führungsschiene	▶ Zahnstange und Führungsnute reinigen, siehe 5.1		X			X	X
Antriebs- und Führungsrollen	▶ Bandagen auf Verschleiss kontrollieren, siehe 5.2	X	X			X	X
	▶ Lagerung kontrollieren			X		X	X
	▶ Reinigen	X	X				X
Vorschubmotor	▶ Kontrolle Sauberkeit / Beschädigung	X	X			X	X
Antriebsmotor	▶ Kontrolle Sauberkeit / Beschädigung	X	X			X	X
Stecker, Kabel, Kupplungen	▶ Kontrolle Sauberkeit / Beschädigung	X	X			X	X
Wasserhaushalt	▶ Wasserleitung auf Sauberkeit und Dichtheit prüfen	X				X	X
	▶ Wasser ausblasen		X				
Diamantseil	▶ Mit Wasser reinigen		X				
	▶ Auf Verschleiss prüfen	X	X			X	X
Service	▶ Von TYROLIT Hydrostress AG oder bei einer autorisierten Vertretung durchführen lassen	Nach 100 / 300 / 500 / 700 Stunden					

5.1 Zahnstange reinigen



5.2 Bandagen auf Verschleiss kontrollieren




- A Neue Bandage
- B Abgenutzte Bandage

5.3 Störungsbehebung


Um eine schnelle und professionelle Störungsbehebung zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Anruf wie folgt vorbereiten:

- Versuchen Sie die Störung so präzise wie möglich zu beschreiben
- Notieren Sie den Typ und die Indexbezeichnung (Angabe siehe Typenschild)
- Halten Sie die Betriebsanleitungen bereit




6 Technische Daten

6.1 Abmessungen




6.2 Dübelmass



6.3 Wasseranschluss

Druck	min. 1 bar bis max. 6 bar
Menge	min. 4 l/min
Temperatur	max. 25 °C

6.4 Gewichte



1 Umlenkrolleneinheit	10.03 kg
2 Schienenverlängerung	3.14 kg
3 Stützstangeneinheit	6.55 kg
4 Kernbohrständer	25.60 kg
5 Umlenkrolleneinheit	39.05 kg
6 Antriebseinheit hydraulisch	17.72 kg
7 Antriebseinheit elektrisch	19.13 kg
8 Diamantseilschutz	12.1 kg

6.5 Geräuschdaten nach EN 15027 / ISO 3744




Während der Arbeit mit der Seilsäge WCE14P und WCH14P ist das Tragen eines Gehörschutzes vorgeschrieben.



Parameter	Wert WCE14P	Wert WCH14P
Schallpegel beim Ohr des Bedieners (Leq)	89 dB	86 dB
Schallpegel am Arbeitsplatz (LPA)	77.5 dB	76.4 dB
Schallleistung nach ISO 3744 (LwA)	97.5 dB	96.5 dB
Vibrationen DIN EN ISO 5349-2	-	-

6.6 Motoren


Antriebsmotor WCE14P



Beispiel:

Elektromotor (Hochfrequenz, wassergekühlt)	
Leistung bei 16 A	8 kW
Leistung bei 32 A	15 kW
Gewicht	16,5 kg


Vorschubmotor WCE14P



Beispiel:

Elektrovorschubmotor mit Getriebe und Bremse	
Untersetzung	1:100
Spannung	48 V
Vorschub	Zahnrad auf Schiene
Gewicht	4,1 kg

Antriebsmotor WSH14P




Beispiel:

Hydraulikmotor	
Drehzahl	1100 bis 3333 U/min.
Baugröße	2
Schluckvolumen	12 ccm ³ bis 30 ccm ³
Übersetzung	1:1
Betriebsdruck	max. 260 bar
Bauart	Aussen-Zahnradmotor

Drehzahlen


Hydraulikmotoren

Drehzahlen Hydraulik-Motoren für Wandsägen							
							
		cm ³ 12	cm ³ 16	cm ³ 18	cm ³ 22	cm ³ 26	cm ³ 30
l/min	33	2750	2063	1833	1500	1269	1100
l/min	40	3333	2500	2222	1818	1538	1333
l/min	45	3750	2813	2500	2045	1731	1500
l/min	50	4167	3125	2778	2273	1923	1667
l/min	60	5000	3750	3333	2727	2308	2000
l/min	70	5833	4375	3889	3182	2692	2333

 Betrieb möglich

 Betrieb nicht möglich

Vorschubmotor WSH14P



Beispiel:


Hydraulikmotor	
Drehzahl	187 U/min
Bauart	Gerotor
Betriebsdruck	max. 120 bar
Angabemoment	50 Nm
Vorschubkraft	6000 N
Vorschub	Zahnrad auf Schiene

6.7 Diamantseillängen



Das gesamte Diamantseil-Speichervolumen der Seilsäge WCE14P und WCH14P beträgt 14.2 m. Durch Einbindung der Speicherrolleneinheit kann der Seilspeicher erweitert werden.

Diamantseil-Grundspeicher



L1 Diamantseil-Grundspeicher in der Maschine	3.2 m
L1 Diamantseillänge ausserhalb der Maschine	11 m
Total Speicherlänge	14.2 m

EG-Konformitätserklärung

Bezeichnung	Seilsäge
Typenbezeichnung	WCE14P
Konstruktionsjahr	2009

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Angewandte Richtlinie

Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
EG-EMV Richtlinien 89/336/EG
EG-Niederspannungs-Richtlinien 2006/95/CE
EN 2002/96/EG Elektro- und Elektronik Altgeräte
Lärmschutzverordnung 2000/14/CE

Angewandte Normen

EN 12100-1	Sicherheit von Maschinen-Grundbegriffen, allgemeine Gestaltungsgrundsätze
EN 12100-2	
EN 15027	Sicherheit von Maschinen: Transportable Wand- und Seilsägen für den Baustelleneinsatz
EN ISO 14121	Sicherheit von Maschinen: Risikobeurteilung
EN 60204-1	Sicherheit von Maschinen in elektrischen Ausführungen

EG-Konformitätserklärung

Bezeichnung	Seilsäge
Typenbezeichnung	WCH14P
Konstruktionsjahr	2009

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Angewandte Richtlinie

Maschinenrichtlinien 2006/42/EG
Lärmschutzverordnung 2000/14/CE

Angewandte Normen

EN 12100-1	Sicherheit von Maschinen-Grundbegriffen, allgemeine Gestaltungsgrundsätze
EN 12100-2	
EN 15027	Sicherheit von Maschinen: Transportable Wand- und Seilsägen für den Baustelleneinsatz
EN ISO 14121	Sicherheit von Maschinen: Risikobeurteilung
EN 982	Sicherheit von Maschinen Sicherheitstechnische Anforderungen an sicherheitstechnischen Anlagen und ihre Bauteile-Hydraulik